

Rice & Pasta Cooker



COOKING SERIES

RC 1377

N° d'article
150050

Code EAN
5410585500508

Rice & Pasta Cooker RC 1377

Vous adorez les délicieux plats de riz ou des délicieuses pâtes? FRITEL Rice & Pasta cooker est un enrichissement pour votre cuisine! A partir de maintenant vous aurez plus de riz mouillé ou brûlé. Ajouter la quantité de riz et de l'eau désiré et l'appareil fait le reste. Après la durée de cuisson, l'appareil va toute seule dans la fonction pour maintenir au chaud. Super pratique et utilisable pour tous les sortes de riz comme les lentilles, le quinoa et le boulgour. Et les pâtes? Spaghetti, Tagliatelle, Penne, Farfalle, Macaroni, rigatoni,.. Parfait et al dente! Un atout extra est le couvercle en verre avec une passoire intégrée pour verser facilement et en sécurité l'eau chaud.

FRITEL, une question de Bon Goût !

- 6 L
- 1100 W
- 24,3x29,3x28,3
- 3,1 kg

Avantages produit uniques

- Cuiseur de riz-pâtes 2 en 1
- Convient également pour préparer des grains, tel le couscous, quinoa, boulgour, ...
- 3 fonctions programmables:
 - Pâtes
 - Riz
 - Maintenir au chaud
- PÂTES: 3 réglages pour la cuisson des pâtes
 1. Temps pour que l'eau atteigne son point d'ébullition = 5 minutes
Dès que l'eau bout un signal sonore retentit
 2. Les pâtes peuvent être ajoutées:
 - * Pâtes fines (p.ex. Capellini) : 5 min.
 - * Pâtes moyennes: 10 min.
 - * Grosses pâtes (p.ex. Macaroni): 15 min.
 3. À la fin du temps de cuisson un signal sonore retentit
- Riz:
 1. Mesurez la quantité de riz souhaitée avec le gobelet à mesure inclus (180 ml).
(max. 10 gobelets)
 2. Le temps de cuisson est automatiquement adapté à la quantité d'eau et de riz (par le senseur thermostat)
 3. À la fin du temps de cuisson un signal sonore retentit
- À la fin du temps de cuisson l'appareil passe à la fonction garder au chaud, pendant 12h. au maximum. Débranchez l'appareil pour arrêter la fonction maintenir au chaud.
- Couvercle en verre avec passoire intégrée: égoutter l'eau bouillante des pâtes de façon rapide, facile et sûr.

Accessoires

FRITEL 135604
Dégraissant



Stadsheide 11, B-3500 Hasselt

Belgique
Pays Bas

+32 (0)11 22 21 71
+31 (0)85 273 67 69

info@fritel.com
nederland@fritel.com

www.fritel.com



COOKING SERIES

RC 1377

N° d'article
150050

Code EAN
5410585500508

Détails techniques

- Cuiseur de riz et pâtes
- Commandes électroniques
- Manteau en inox avec poignées Cool Touch
- Bol intérieur avec revêtement antiadhésif et poignées
- Couvercle en verre avec passoire
- Sécurité contre la surchauffe
- Livré avec:
 - Gobelet à mesure (180 ml)
 - Cuillère
- Couleur: inox

- 6 L
- 1100 W
- 24,3x29,3x28,3cm
- 3,1 kg



Ces prix de vente
sont des prix de
vente conseillés.
Sous réserve de
modifications.



Stadsheide 11, B-3500 Hasselt

Belgique
Pays Bas

+32 (0)11 22 21 71
+31 (0)85 273 67 69

info@fritel.com
nederland@fritel.com

www.fritel.com