

Eierkocher



COOKING SERIES

EC 1475

Artikelnummer
142831

EAN Code
5410585428314

Egg Cooker EC 1475

Schmeckt Ihnen auch ein leckeres Frühstück oder frisch gekochte Eier in Ihrem Salat? Dann ist der Eierkocher EC 1475 ideal für Sie. Mit diesem Eierkocher können Sie bis zu 6 Eier ohne Kochfeld oder Kasserolle kochen. Sie verbrauchen weniger Energie, weniger Wasser und die Eier werden genau so gekocht, wie Sie es wünschen, ohne dass Sie dabei stehen müssen. Dank des Trockengehschutzes und des Tonsignals "Fertig" ist das ein Kinderspiel. Es wurde an alles gedacht, wir liefern sogar einen Messbecher mit Eierstecher.

Fritel, Geschmackvoll Gestaltet!

- 400 Watt
- 16,5 x 14 x 13 cm
- 0,62 kg

Einzigartige Produktvorteile

- Eierkocher mit herausnehmbarem Eierhalter für 6 Eier
- Gehäuse aus Kunststoff mit transparentem Deckel
- Geeignet für 1 – 6 Eier
- Die Wahl zwischen weich gekochten, halbweich gekochten und hart gekochten Eiern: entsprechend der Zahl der Eier und dem gewünschten Härtegrad muss eine bestimmte Menge Wasser zugegeben werden, um die richtige Kochzeit zu erreichen.
- Mit einem Tonsignal am Ende der Kochzeit
- Kontrollleuchte "Ein/Aus"
- Trockengehschutz
- Mitgeliefert: Messbecher mit Eierstecher



COOKING SERIES

EC 1475

Artikelnummer
142831

EAN Code
5410585428314

Technische Details

- Leistung: 400 Watt
- 1- 6 Eier
- Mit einem Tonsignal am Ende der Kochzeit
- Kontrollleuchte "Ein/Aus"
- Trockengehschutz
- Mitgeliefert: Messbecher mit Eierstecher
- Farbe: Schwarz

- 400 Watt
- 16,5 x 14 x 13 cm
- 0,62 kg

